

Uconnect® Navigation Map Update

RHB MY16-20 v2 Installation Guide:



Uconnect®



Jeep®



Update Process

Please read all of the instructions BEFORE starting the update process!

- The map update process can take up to 2 hours to complete.
- **Refer to instructions throughout the Installation Guide as to when the engine needs to be running. During these times, park the vehicle in a well-ventilated open area and place gear in Park.**

To update the vehicle's map data, you will need the following items:

- USB Update Kit - included in a cardboard pouch. Contains <1> Map Update.
- Computer with Internet access.
- Blank 8GB USB stick/flash drive (only if a Software Update is required for your vehicle).

A Get UNIT ID and Software Version from your System:

1. Touch the 'Nav' button on your screen.
2. Touch the 'Settings' button.
3. Touch the 'System' button.
4. Touch the 'About' button.
5. Your 10-digit UNIT ID and Software Version will be shown on the screen. Please take a picture of this screen (recommended) or write it down.
6. Proceed to Section B.

B Software Update if required (done via Garmin Site):

A Software Update may be required before the map update installation can be completed. When you purchased this product, you were directed to do this in your confirmation email.

1. Look at the Software Version number retrieved from your system in Section A.
 - If the Software Version is 7.09, your system is up to date. Please proceed to Section C.
 - If the Software Version is NOT 7.09** - This software update is mandatory, or the map update installation will fail. You must continue to step #2 below.

2. To do the Software Update (vehicle can be turned off while doing the web portion of this update):
 - a) You will need your own blank 8GB USB stick (**DO NOT** use either USB stick included in your update kit).
 - b) Go to web address: <https://aoem.garmin.com/uconnect/update>
 - c) Follow the Software Update Instructions on the Garmin Site.
 - d) Once Software Update is complete, continue to Section C.

C Retrieve Files from System:

1. Make sure the Software Update in Section B was completed if applicable.
2. With vehicle ignition running - On your System screen – go to the following screens:
Nav -> Settings -> Map -> Menu Bars at top left of screen.
3. Press 'Update Map'.
4. Only when prompted, insert the Map Update USB stick labeled '**Map Update**' into USB drive of radio (make sure to push the blue 'switch' on the USB stick to the upper position).
 - Disregard request to insert blank/empty USB device. Your map update USB Stick is already pre-loaded with map data.
 - Disregard the prompt "No files found." The unit requires time to read data. This could take up 15 Minutes.
5. The current system map data, software level and GarminDevice/ GarminIdentifier files (to be used in Section E, Step 6) will be automatically written/saved to the Map Update USB stick.
6. Only when prompted, remove the USB stick from USB drive/port of radio. The vehicle may be turned off at this point.
7. Keep USB stick in your possession as it's required for next Section D.

D Activating the Map Update USB Online:

To activate your Map Update USB - you will need the following:

✓ **Product Serial Number:**

The PSN is located on the back cover of this manual.

✓ **Email address.**

✓ **Unit ID:** From Section A above.

✓ **Map Update USB:** USB label says 'Map Update'.

✓ **Computer with internet access.**

1. Enter the following URL in your browser to link to the Activation Center:

<http://chryslergroup.navigation.com/Garminactivation>

Activation Center

*Enter Product Serial Number

Note: The Product Serial Number can be found on your product

*Email address

Note: We will send you a confirmation email.

2. Enter your Product Serial Number. (Located on the back cover of this manual).
3. Enter your Email Address.
Once you finish the Activation process, a confirmation email will be sent.

4. Click SUBMIT.

Activation Center

*Enter Product Serial Number


167CT	PNA41	49553	34285	0591A
-------	-------	-------	-------	-------

Note: The Product Serial Number can be found on your product

*Email address


myemail@email.com

Note: We will send you a confirmation email.

SUBMIT 

You will now be prompted to complete three steps.

Insert the USB 'Map Update' into your computer USB port. (You should now see within your computer files a 'USB Drive' with a file named 'Garmin' in it). Follow the directions as they appear on your computer screen.

 USB Drive (D:)

 Garmin

Activation Center

*Product Serial Number: 167CTPNA4149553342850591A

*Email address: myemail@email.com

Please insert the Map Data media device (USB/SD) that came with your Map Update kit into your computer and follow the steps below to activate your product

1

*Please enter your 10-digit Unit ID:

Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.

2

*Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

Browse...

3

*Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

Browse...

CONTINUE 

1. Enter your Unit ID. (Retrieved in Section A).

1 *Please enter your 10-digit Unit ID:

Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.

2. Click the browse button to find, select the **GarminDevice.xml** file in the Garmin folder on the Map Data USB, and click **Open**.

2 *Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

D:\Garmin\GarminDevice

3. Click the browse button to find, select the **GarminIdentifier.xml** file in the Garmin folder on the Map Data USB, and click **Open**.

3 *Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

D:\Garmin\GarminIdentifi

4. Once you have uploaded both the **GarminDevice.xml** and **GarminIdentifier.xml** files, please click **CONTINUE**. Proceed to Step 9.

NOTE: IF you see the screen below at this point, you did NOT complete Software Update #1 per 'Section B'. IF this screen appears go back and complete: Sections B, C and D.

Your navigation software is currently out of date.

A software update is required in the vehicle before your activation files can be generated. For further instructions, please click on the link below. You can also copy and paste this link into your browser.

<https://auto-update.garmin.com/auto-update/>

Once you have completed your navigation software update, you will return to this activation site to retrieve your activation files.

5. Your two unlock files have now been generated. You will need to download the two files below into the GARMIN folder on your Map Data USB with the USB still in your computer.

-Click on the 'gmappprom.unl' file link on screen below, and then click on the 'gmappprom.gma' file.

-Once you click on the file links, it should open/download the files (you may see the files at the bottom of your computer screen). The files may also save to your computers 'Download' Folder.

-Find the 2 files on your computer, and Copy/Paste or Drag/Drop them into the 'Garmin' folder on your Map Data USB.

Please click on the two links below. These files may be automatically downloaded to the DOWNLOADS folder on your computer. Copy and save these files into the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD). Alternatively, you can right mouse click on file name and save the file directly to the Map Data media device (USB/SD). More detailed instructions can be found in the User Guide that came with your Map Update kit.

1. Download File 1: [gmappprom.unl](#)
2. Download File 2: [gmappprom.gma](#)
3. Return to your navigation system to complete your map update installation.


NOTE Links to the gmappprom.unl and gmappprom.gma files have also been emailed to you in your Confirmation Email at the email address you entered in the first step of the Activation Process.

[Activate another device](#)

Example of how the files above may open/download:



6. Check the 'Garmin' folder in your Map Update USB to ensure both files appear.
If you see the files, proceed to Section E - 'Map Update Installation'.



E Map Update Installation: (may take up to 2 hours)

1. Return to your vehicle and turn vehicle ignition to RUN. Do not turn vehicle off until map update is complete.
2. Insert Map Update USB stick 'Map Update' into USB drive of radio. Disregard the prompt "No files found." The unit requires time to read data.
3. Follow on screen prompts to complete map installation process. Prompt may take up to 15 minutes to appear.
 - PND Update Completed. Press OK
 - Map update was installed successfully. Press OK
4. Map update installation is complete.
Remove USB and vehicle can be turned off.

Processus de mise à jour

Veillez lire toutes les instructions AVANT de commencer le processus de mise à jour!

- Le processus de mise à jour de cartes peut demander jusqu'à 2 heures.
- **Reportez-vous aux instructions du Guide d'installation pour savoir quand le moteur doit être en marche. Pendant ce temps, gardez le véhicule dans un endroit ouvert et bien ventilé, le levier de vitesse étant en mode de stationnement.**

Pour mettre à jour les données cartographiques du véhicule, vous aurez besoin des éléments suivants :

- Trousse de mise à jour USB, incluse dans une pochette en carton. Contient <1> Mise à jour de cartes.
- Ordinateur avec accès à Internet.
- Clé USB vierge de 8 Go (uniquement si une mise à jour du logiciel est exigée pour votre véhicule).

A Obtenez l'ID de l'unité et la version du logiciel de votre système :

1. Appuyez sur le bouton « Nav » sur votre écran.
2. Appuyez sur le bouton « Paramètres ».
3. Appuyez sur le bouton « Système ».
4. Appuyez sur le bouton « À propos ».
5. Votre ID d'unité à 10 chiffres et la version du logiciel s'affichent à l'écran. Veuillez prendre une photo de cet écran (recommandé) ou inscrivez les informations quelque part pour vous en rappeler.
6. Passez à la section B.

B Mise à jour du logiciel le cas échéant (via le site Garmin) :

Une mise à jour du logiciel peut être nécessaire avant de pouvoir installer la mise à jour de cartes. Lorsque vous avez acheté ce produit, vous avez reçu un courriel de confirmation qui vous a invité à effectuer cette opération.

1. Regardez le numéro de la version du logiciel récupéré sur votre système dans la section A.
Section A.
-Si la version du logiciel est 7.09, votre système est à jour. Veuillez passer à la section C.
-Si la version du logiciel N'EST PAS 7.09, cette mise à jour de logiciel est obligatoire, au risque de faire échouer l'installation de la mise à jour de cartes. Vous devez passer à l'étape 2 ci-dessous.
2. Pour effectuer la mise à jour du logiciel (le moteur peut être coupé pendant la partie Web de cette mise à jour :
 - a) Vous aurez besoin de votre propre clé USB vierge de 8 Go (**NE PAS** utiliser de clé USB incluse dans votre trousse de mise à jour).
 - b) Allez à l'adresse Web: <https://aoem.garmin.com/uconnect/update>
 - c) Suivez les instructions de mise à jour du logiciel sur le site Garmin.
 - d) Une fois la mise à jour du logiciel terminée, passez à la section C.

C Récupération des fichiers du système :

1. Assurez-vous que la mise à jour du logiciel de la section B a été effectuée, le cas échéant.
2. Le véhicule étant en marche, sur l'écran de votre système, allez aux écrans suivants :
Nav -> Paramètres -> Carte -> Barres de menu en haut à gauche de l'écran.
3. Appuyez sur « Mise à jour de cartes ».
4. Uniquement lorsque vous y êtes invité, insérez la clé USB de mise à jour de cartes portant l'inscription « **Mise à jour de cartes** » dans le lecteur USB de la radio (assurez-vous d'appuyer sur l'interrupteur bleu de la clé USB en position haute).
 - Ne tenez pas compte de la demande d'insérer une clé USB vierge. Votre lecteur USB de mise à jour de cartes est déjà préchargé avec des données cartographiques.
 - Ne tenez pas compte de l'invite « Aucun fichier trouvé ». Il faut un peu de temps à l'appareil pour lire les données. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes.
5. Les données cartographiques du système actuel, le niveau du logiciel et les fichiers GarminDevice/GarminIdentifiant (à utiliser dans la section E, étape 6) seront automatiquement écrits/sauvegardés sur la clé USB de mise à jour de cartes.
6. Retirez la clé USB du lecteur/port USB de la radio uniquement lorsque vous y êtes invité. Le moteur peut être coupé à ce stade.
7. Gardez la clé USB en votre possession car elle est nécessaire pour la section D suivant

D Activation en ligne de la clé USB de mise à jour de cartes :

Pour activer votre clé USB de mise à jour de cartes, vous aurez besoin des éléments suivants :

✓ **Numéro de série du produit :**

Le PSN est situé au dos de couverture de ce manuel.

✓ **Adresse courriel.**

✓ **ID de l'unité :** À partir de la section A ci-dessus.

✓ **Clé USB Mise à jour de cartes :** L'étiquette de la clé USB indique « Mise à jour de cartes ».

✓ **Ordinateur avec accès à Internet.**

1. Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur pour accéder au Centre d'activation :

<http://chryslergroup.navigation.com/Garminactivation>

Activation Center

*Enter Product Serial Number

Note: The Product Serial Number can be found on your product

*Email address

Note: We will send you a confirmation email.

2. Entrez le numéro de série de votre produit. (Situé au dos de couverture de ce manuel).
3. Entrez votre adresse courriel.
Une fois le processus d'activation terminé, vous devez recevoir un courriel de confirmation.

4. Cliquez sur **SOUMETTRE**.

Activation Center

*Enter Product Serial Number

167CT	PNA41	49553	34285	0591A
-------	-------	-------	-------	-------

Note: The Product Serial Number can be found on your product

*Email address

myemail@email.com

Note: We will send you a confirmation email.

SUBMIT ▲

Vous allez maintenant être invité à effectuer trois étapes.

Insérez la clé USB « Mise à jour de cartes » dans le port USB de votre ordinateur.

(Un lecteur USB avec un nom de fichier 'Garmin' doit s'afficher dans les fichiers de votre ordinateur).

Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre

USB Drive (D:)

Garmin

Activation Center

*Product Serial Number: 167CTPNA4149553342850591A

*Email address: myemail@email.com

Please insert the Map Data media device (USB/SD) that came with your Map Update kit into your computer and follow the steps below to activate your product

1 *Please enter your 10-digit Unit ID:

Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.

2 *Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.
 Browse...

3 *Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.
 Browse...

CONTINUE

1. Entrez l'ID de votre unité. (Récupéré dans la section A).

1 *Please enter your 10-digit Unit ID:

3866096089

Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.

2. Cliquez sur le bouton Parcourir pour trouver et sélectionner le fichier **GarminDevice.xml dans le dossier Garmin sur la clé USB des données de cartes et cliquez sur **Ouvrir**.**

2 *Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

D:\Garmin\GarminDevice Browse...

3. Cliquez sur le bouton Parcourir pour trouver et sélectionner le fichier **GarminIdentifieur.xml et sélectionnez-le dans le dossier Garmin sur la clé USB des données de cartes, et cliquez sur **Ouvrir**.**

3 *Click on the button to find, select your GarminIdentifieur.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

D:\Garmin\GarminIdentifi Browse...

4. Une fois que vous avez téléchargé les deux fichiers **GarminDevice.xml et **GarminIdentifieur.xml**, veuillez cliquer sur **CONTINUER**. Passez à l'étape 9.**

REMARQUE : Si vous voyez l'écran ci-dessous à ce stade, vous N'AVEZ PAS effectué la mise à jour N° 1 du logiciel selon la Section B. Si cet écran apparaît, revenez en arrière et effectuez les étapes des Sections B, C et D.

Votre logiciel de navigation n'est plus à jour.

Une mise à jour du logiciel est nécessaire dans le véhicule avant que vos fichiers d'activation ne puissent être générés.

Pour de plus amples instructions, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Vous pouvez également copier et coller ce lien dans votre navigateur.

<https://auto-update.garmin.com/auto-update/>


Une fois la mise à jour du logiciel de navigation effectuée, vous allez revenir sur ce site d'activation pour récupérer vos fichiers d'activation.

5. Vos deux fichiers de déverrouillage sont maintenant générés. Vous devez télécharger les deux fichiers ci-dessous dans le dossier GARMIN de votre clé USB de données de cartes, la clé USB étant toujours dans votre ordinateur.

-Cliquez sur le lien du fichier « gmapprom.unl » sur l'écran ci-dessous et cliquez ensuite sur le fichier « gmapprom.gma ».


-Une fois que vous avez cliqué sur les liens des fichiers, ceux-ci doivent s'ouvrir/se télécharger (vous pouvez voir les fichiers au bas de votre écran d'ordinateur). Les fichiers peuvent également être enregistrés dans le dossier de téléchargement de votre ordinateur.

-Trouvez les 2 fichiers sur votre ordinateur et faites un copier-coller ou un glisser-déposer dans le dossier « Garmin » de votre clé USB de données de cartes.



- 6.** Vérifiez le dossier « Garmin » de votre clé USB de mise à jour de cartes pour vous assurer que les deux fichiers apparaissent.

Si vous voyez ces fichiers, passez à la Section E, « Installation de la mise à jour de cartes ».



E Installation de la mise à jour de cartes : (peut prendre jusqu'à 2 heures)

1. Revenez à votre véhicule et mettez le contact sur RUN. Ne coupez pas le contact tant que la mise à jour de cartes n'est pas terminée.
2. Insérez la clé USB de mise à jour de cartes dans le lecteur USB de la radio. Ne tenez pas compte du message « Aucun fichier trouvé ». Il faut un peu de temps à l'unité pour lire les données.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'installation de cartes. L'invite peut demander jusqu'à 15 minutes pour s'afficher.
 - Mise à jour PND terminée. Appuyez sur OK
 - La mise à jour de cartes a bien été installée. Appuyez sur OK
4. L'installation de la mise à jour de cartes est terminée. Retirez la clé USB. Vous pouvez ensuite couper le contact du véhicule.

Proceso de actualización

¡Lea todas las instrucciones ANTES de empezar el proceso de actualización!

- El proceso de actualización del mapa puede tardar hasta dos horas en completarse.
- **Consulte las instrucciones de la Guía de instalación para saber cuándo tiene que estar encendido el motor. Durante esos momentos, estacione el vehículo en un área abierta bien ventilada y póngalo en modo “Park” (Estacionar).**

Para actualizar los datos del mapa del vehículo, necesitará los siguientes elementos:

- Kit de actualización USB incluido en una bolsita de cartón. Contiene <1> actualización del mapa.
- Computadora con acceso a internet.
- Memoria USB/flash de 8 GB (solo si se requiere una actualización de software para su vehículo).

A Obtención del ID de UNIDAD y la versión del software en su sistema:

1. Toque el botón “Nav” (Navegación) que aparece en la pantalla.
2. Toque el botón “Settings” (Ajustes).
3. Toque el botón “System” (Sistema).
4. Toque el botón “About” (Acerca de).
5. Su ID de UNIDAD de 10 dígitos y la versión del software aparecerán en la pantalla. Tome una foto de esta pantalla (recomendado) o anote los datos.
6. Pase a la sección B.

B Actualización de software, si se requiere (completada a través del sitio web Garmin):

Es posible que se requiera una actualización de software para poder instalar la actualización del mapa. Cuando adquirió este producto, en el correo electrónico de confirmación se le indicó que debía hacer esto.

1. Busque el número de la versión del software que encontró en su sistema en la sección A.
 - Si la versión del software es 7.09, su sistema está actualizado. Continúe y pase a la sección C.
 - **Si la versión del software NO es 7.09**, debe actualizar el software.
De lo contrario, no podrá instalar la actualización del mapa.
Debe seguir con el paso 2 descrito a continuación.

2. Para completar la actualización de software (puede apagar el vehículo mientras se realiza la parte de internet de esta actualización):
 - a) Necesitará su propia memoria USB de 8 GB vacía (**NO** use ninguna de las memorias USB incluidas con su kit de actualización).
 - b) Ingrese a la siguiente dirección web:
<https://aoem.garmin.com/uconnect/update>.
 - c) Siga las instrucciones de la actualización de software que se indican en el sitio web Garmin.
 - d) Una vez que se complete la actualización de software, continúe con la sección C.

C Recuperación de los archivos del sistema:

1. Asegúrese de que se haya completado la actualización de software en la sección B, si corresponde.
2. Con el vehículo encendido, en su pantalla del sistema, vaya a las siguientes pantallas:
Nav (Navegación) -> Settings (Ajustes) -> Map (Mapa) y acceda a las barras del menú en la parte superior izquierda.
3. Presione "Update Map" (Actualizar mapa).
4. Solo cuando se le indique, inserte la memoria USB de actualización del mapa con la etiqueta **"Map Update"** (Actualización del mapa) en la entrada para memorias USB de la radio. Asegúrese de empujar el "interruptor" azul de la memoria USB hacia arriba).
 - Ignore la instrucción de insertar un dispositivo USB vacío. Su memoria USB de actualización del mapa ya viene precargada con los datos del mapa.
 - Ignore el mensaje "No files found" (No se encontraron archivos). La unidad necesita tiempo para leer los datos. Esto podría llevar unos 15 minutos.
5. Los datos actuales del mapa del sistema, el nivel del software y los archivos GarminDevice/
GarminIdentifier (que se usarán en el paso 6 de la sección E) se guardarán automáticamente en la memoria USB de actualización del mapa.
6. Solo cuando se le indique, retire la memoria USB de la entrada para memorias USB de la radio. El vehículo puede apagarse en este momento.
7. Conserve la memoria USB, ya que la necesitará para la sección D.

D Activación online de la memoria USB de actualización del mapa:

Para activar su memoria USB de actualización del mapa, necesitará lo siguiente:

✓ **Número de serie del producto:**

Puede encontrar el número de serie del producto en la contraportada de este manual.

✓ **Dirección de correo electrónico.**

✓ **ID de unidad:** ID obtenido anteriormente en la sección A.

✓ **Memoria USB de actualización del mapa:** La etiqueta de la memoria USB indica "Map Update" (Actualización del mapa).

✓ **Computadora con acceso a internet.**

1. Ingrese la siguiente URL en su navegador para acceder al centro de activación:

<http://chryslergroup.navigation.com/Garminactivation>

Activation Center

*Enter Product Serial Number

Note: The Product Serial Number can be found on your product

*Email address

Note: We will send you a confirmation email.

2. Ingrese su número de serie del producto. (Puede encontrar este número en la contraportada de este manual).
3. Ingrese su dirección de correo electrónico.
Una vez que termine el proceso de activación, se le enviará un mensaje de correo electrónico de confirmación.

4. Haga clic en **SUBMIT (ENVIAR)**.

Activation Center

*Enter Product Serial Number

167CT	PNA41	49553	34285	0591A
-------	-------	-------	-------	-------

Note: The Product Serial Number can be found on your product

*Email address


myemail@email.com

Note: We will send you a confirmation email.

SUBMIT ▲

Ahora se le indicará que debe completar tres pasos.

Inserte la memoria USB de actualización del mapa en el puerto USB de su computadora.
(Deberá ver entre los archivos de su computadora una unidad USB que contiene un archivo llamado “Garmin”).
Siga las indicaciones conforme aparezcan en la pantalla de su computadora.

 USB Drive (D:)

 Garmin

Activation Center

*Product Serial Number: 167CTPNA4149553342850591A

*Email address: myemail@email.com

Please insert the Map Data media device (USB/SD) that came with your Map Update kit into your computer and follow the steps below to activate your product

1

*Please enter your 10-digit Unit ID:

Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.

2

*Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

Browse...

3

*Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

Browse...

CONTINUE 

1. Ingrese su ID de unidad (obtenido anteriormente en la sección A).

1 *Please enter your 10-digit Unit ID:

3866096089

Note: We will send you a confirmation email. Your Unit ID is also in your Purchase Confirmation Email.

2. Haga clic en el botón para examinar archivos, seleccione el archivo **GarminDevice.xml** de la carpeta "Garmin" en la memoria USB de actualización del mapa y, después, haga clic en **Open** (Abrir).

2 *Click on the button to find, select your GarminDevice.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Continue to Step 3.

D:\Garmin\GarminDevice Browse...

3. Haga clic en el botón para examinar archivos, seleccione el archivo **GarminIdentifier.xml** de la carpeta "Garmin" en la memoria USB de actualización del mapa y, después, haga clic en **Open** (Abrir).

3 *Click on the button to find, select your GarminIdentifier.xml file in the Garmin folder on the Map Data media device (USB/SD), and click Open. The file name will appear next to the button. Click the Continue button to move to the next screen.

D:\Garmin\GarminIdentifi Browse...

4. Una vez que haya cargado tanto el archivo **GarminDevice.xml** como el archivo **GarminIdentifier.xml**, haga clic en **CONTINUE** (CONTINUAR). Siga con el paso 9.

NOTA: Si en este momento ve la siguiente pantalla, se debe a que NO se completó la actualización de software según la sección B. Si le aparece esta pantalla, complete las secciones B, C, y D.

Su software de navegación no está actualizado.

Se requiere una actualización de software en el vehículo para poder generar sus archivos de activación.


Para obtener más información, haga clic en el siguiente enlace. También puede copiar y pegar este enlace en su navegador.

<https://auto-update.garmin.com/auto-update/>


Una vez que haya completado la actualización de su software de navegación, debe regresar a este sitio de activación para obtener sus archivos de activación.

5. Sus dos archivos de desbloqueo ya fueron generados. Tendrá que descargar los dos archivos siguientes en la carpeta “Garmin” en su memoria USB de actualización del mapa, que debe seguir insertada en su computadora.

- Haga clic en el enlace del archivo “gmapprom.unl” en la pantalla que se muestra a continuación y, después, haga clic en el enlace del archivo “gmapprom.gma”.
- Una vez que haga clic en los enlaces de los archivos, estos deberán abrirse o descargarse (es posible que vea los archivos en la parte inferior de la pantalla de su computadora). Los archivos también pueden guardarse en la carpeta de descargas de su computadora.
- Busque en su computadora y copie y pegue o arrastre y suelte los dos archivos en la carpeta “Garmin” de su memoria USB de actualización del mapa .



6. Revise la carpeta “Garmin” en su memoria USB de actualización del mapa para asegurarse de que se han guardado ambos archivos. Si ve los archivos, pase a la sección E, “Instalación de la actualización del mapa”.



E Instalación de la actualización del mapa: **(puede tardar hasta 2 horas)**

1. Regrese a su vehículo y arránquelo. No apague el vehículo hasta que la actualización del mapa se haya completado.
2. Inserte la memoria USB de actualización del mapa con la etiqueta “Map Update” (Actualización del mapa) en la entrada para memorias USB de la radio. Ignore el mensaje “No files found” (No se encontraron archivos). La unidad necesita tiempo para leer los datos.
3. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de instalación del mapa. La indicación podría tardar unos 15 minutos en aparecer.
 - Actualización PND completada. Presione “OK” (Aceptar).
 - La actualización del mapa se instaló exitosamente. Presione “OK” (Aceptar).
4. Se completó la instalación de la actualización del mapa. Retire la memoria USB y, a continuación, ya puede apagar el vehículo.

HERE Customer Service Center

Phone: +1 866 462 8837

www.navigation.com



C 1 8 G L 4 7 - E 0 0 2 2 - 3 0 0 2

here



©2022 FCA US LLC. All rights reserved.

Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar and SRT are registered trademarks of FCA US LLC.

©HERE. All rights reserved.